

Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho pre budúcu referenciu.

UPOZORNENIA

1. Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu zariadenie zapínať a vypínať len v prípade, že bolo umiestnené alebo nainštalované do svojej zamýšľanej normálnej prevádzkovej polohy, a že sú pod dozorom dospelšej osoby alebo im bolo používanie zariadenia vysvetlené tak, aby ho dokázali bezpečne používať a uvedomovali si možné riziká. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať do siete, regulovať, čistiť ani vykonávať akúkoľvek údržbu.
2. Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.
3. Skladujte vysávač na chladnom, suchom mieste vo vnútri.
4. Pred spustením do prevádzky sa uistite, že napätie vo Vašej sieti zodpovedá napätiu spotrebiča.
5. Nevysávajte a nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých alebo zápalných materiálov (napr. benzínu a iných palív, náplní do zapaľovačov, čističov, farieb na olejovej báze), plynov (napr. zemného plynu, vodíka), výbušného prachu (napr. uhoľného prachu, horčíkového prachu, prachu z obilia, pušného prachu) a ani akýchkoľvek zdrojov dymu a ohňa.
6. Nikdy nevysávajte toxické materiály, ako sú výpary a prach, ktoré môžu ohroziť zdravie.
7. Tento spotrebič by nemal byť používaný na vysávanie tekutín z nádob, umývadiel, vaní a podobne. Môžete ho použiť na vysatie menšieho množstva kvapaliny, ale len z podlahy a iných rovných povrchov.
8. Nepoužívajte zariadenie na vysávanie omietky, cementu a iných látok, ktoré môžu v kontakte s vodou stvrdnúť a tým znemožniť normálne fungovanie prístroja.
9. Tento spotrebič nie je hračka. Keď je vysávač používaný deťmi alebo v blízkosti detí či domácich miláčikov, je potrebný prísny dohľad. Nikdy produkt nepoužívajte na vysávanie osôb a zvierat.

10. Nedovoľte, aby sa kábel dotýkal horúcich povrchov. Pri vysávaní na schodoch buďte obzvlášť opatrný. Neprechádzajte vysávačom cez kábel.
11. Poškodený napájací kábel musí byť vymenený, ale výlučne elektrotechnikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo riziku.
12. O žiadnu úpravu ani opravu sa nepokúšajte svojpomocne a zaistite, aby všetky opravy vykonával výlučne odborne spôsobilý technik.
13. Pred odpojením z elektrickej zásuvky vypnite všetky ovládacie prvky. Keď je vysávač bez dozoru, nenechávajte ho zapojený do elektrickej siete. Pred údržbou a keď produkt nepoužívate, odpojte kábel zo siete. Nedotýkajte sa zástrčky ani vysávača mokrými rukami.
14. Pri odpájaní spotrebiča zo siete potiahnite priamo za zástrčku; neťahajte za kábel.
15. Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, neponárajte zariadenie do vody ani do iných tekutín.
16. Tento spotrebič nikdy nespúšťajte bez vody v nádržke, pretože by to mohlo viesť k jeho zlyhaniu a/alebo znečisteniu prostredia.
17. Pravidelne odstraňujte nahromadený prach, chlpy, vlasy a pod., ktoré spôsobujú upchatie vysávača a výrazne znižujú jeho saciu silu a/alebo celkový výkon.
18. Napriek tomu, že zariadenie bolo dôkladne skontrolované, zodpovednosť za používanie a jeho následky nesie výhradne používateľ.
19. Výrobca ani distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov alebo nesprávnym či nevhodným použitím.

OBRAZOK 1 – ZOZNAM ČASTÍ	
1. Univerzálna kefa na podlahu	13. Napájací kábel
2. Háčik	14. Bočná západka
3. Spodná trubica	15. Nádoaba
4. Vrchná trubica	16. Základňa
5. Regulácia nasávania	17. Koliesko
6. Rukoväť	18. Kryt výfuku
7. Hadica	19. Výfuková tryska

8. Sací otvor	20. T-kefa
9. Regulácia výkonu	21. Štrbinová hubica
10. Rúčka na prenášanie	22. Okrúhla kefa
11. Vypínač	23. Vodná kefa
12. Výstup výfuku	

PRED POUŽITÍM

Poznámka: Pred montážou, výmenou alebo odstraňovaním príslušenstva vždy najprv odpojte zástrčku z elektrickej siete.

Inštalácia koliesok (OBRÁZOK 2)

Vložte kolieska do otvorov v spodnej časti základne a pevne ich zatlačte dovnútra.

Demontáž motorovej jednotky (OBRÁZOK 3)

Uvoľnite bočné západky pohybom nahor a von. Potom vytiahnite hlavu vysávača nahor.

Prístup k HEPA filtru (OBRÁZOK 4)

Odstráňte vodný uzáver otočením proti smeru hodinových ručičiek.

Nainštalujte vodný uzáver tak, že ho správne zarovnáte na hlavnej jednotke a otočíte ho v smere hodinových ručičiek.

Výmena HEPA filtra (OBRÁZOK 5)

Odstráňte HEPA filter otočením proti smeru hodinových ručičiek. Osadte nový HEPA filter a uzamknite ho otočením v smere hodinových ručičiek.

*POZNÁMKA: HEPA filter je umývateľný. Môžete ho umyť pod studenou vodou bez čistiacich prostriedkov. Pred použitím ho dôkladne osušte.

Odpojenie prívodu vzduchu (OBRÁZOK 6)

Odpojte prívodovú trubicu potiahnutím nahor.

Pripevnite ju posunutím nadol, kým sa neuzamkne vo svojej pozícii (kliknutie).

Pripojenie prívodu vzduchu (OBRÁZOK 7)

Pripojte prívodnú trubicu tak, že ju zasuniete do vodidla a zatlačíte nadol.

Pridanie a vysávanie vody (OBRÁZOK 8)

Pre vysávanie naplňte vodu po úroveň MAX. Neprekračujte túto úroveň.

Pri vysávaní vody nepresahujte úroveň MAX.

Pripojenie motorovej jednotky (OBRÁZOK 9)

Umiestnite motorovú jednotku na nádobu a bezpečne zacvaknite obidve západky na svoje miesto.

POUŽITIE

Pripojenie hadice (OBRÁZOK 10)

Vložte hadicu do sacieho otvoru na nádobu a otočte ju v smere hodinových ručičiek, kým sa neuzamkne vo svojej pozícii.

Pripojenie trubíc (OBRÁZOK 11)

Vložte rukoväť do trubice, ako je zobrazené.

Montáž kefiiek (OBRÁZOK 12)

Vložte podlahovú alebo vodnú kefu, ako je zobrazené.

Montáž trysiek (OBRÁZOK 13)

Vložte trysky, ako je zobrazené.

Používanie výfukovej trysky (OBRÁZOK 14)

Odstráňte kryt výfuku otočením proti smeru hodinových ručičiek. Vložte a zaistite hadicu v smere hodinových ručičiek. Pripojte výfukovú trysku na rukoväť.

Začatie vysávania (OBRÁZOK 15)

Stlačte tlačidlo vypínača. Otočte regulátor výkonu v smere (vyšší sací výkon) alebo proti smeru (nižší sací výkon) hodinových ručičiek a nastavte silu satia podľa vysávaného povrchu, použitého nastavca a Vašich preferencií.

Nastavenie prúdu vzduchu (OBRÁZOK 16)

Otvorte/zatvorte regulačný gombík prietoku vzduchu pre zníženie/zvýšenie jeho prúdenia.

Použitie univerzálnej podlahovej kefy (OBRÁZOK 17)

Zatlačením ľavej/pravej západky nadol si zvolíte, či chcete kefu so štetinami alebo bez nich – na základe povrchu, ktorý idete vysávať. A – kefa na koberce a B – kefa na podlahy.

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

Pre optimalizáciu funkčnosti a životnosti spotrebiča:

- po každom použití zariadenie vyčistíte

- po dlhšom používaní vysávača vyčistite HEPA filter
- pred uskladnením zariadenia ho dôkladne osušte
- spotrebič skladujte na suchom a tmavom mieste

SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Vysávač nefunguje	Vypínač nie je zapnutý	Uistite sa, že je tlačidlo vypínača zapnuté.
	Poškodený napájací kábel	Nepoužívajte poškodený napájací kábel. Kontaktujte autorizované servisné centrum.
Sací výkon sa znižuje	Štrbinové nastavce alebo predlžovacia hubica môžu byť upchaté	Skontrolujte prípadné blokácie a vyčistite ich.
	Voda v zásobníku je veľmi špinavá	Pravidelne meňte vodu v zásobníku za čistú a po každom použití nádržku vyprázdňte.
	Filter je špinavý	Kontaktujte distribútora ohľadom možnosti zakúpenia náhradných dielov.
Vysávač sa prehrieva	Filter je špinavý	Skontrolujte filter a očistite ho od špiny.
Vzduch vychádzajúci z vysávača zapácha	Filter je špinavý	Skontrolujte filter a očistite ho od špiny.
	Filter nie je suchý	Pred vložením filtra naspäť do ručnej jednotky sa uistite, že je úplne suchý. V prípade potreby vymeňte vodu za čerstvú.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Produkt musí byť počas prepravy a pri skladovaní v suchu a nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.

Názov produktu: ROVUS VYSÁVAČ VICTOR

Model č.: SC901BA-E12 / ID: 110012909

Napätie: 220 V – 240 V~

Frekvencia: 50/60 Hz

Výkon: 1200 W

Krajina pôvodu: Čína

Vlastník ochrannej známky/dovozca do EÚ/distribútor: Top Shop International S.A., Via al Mulino 22 6814 Cadempino, Švajčiarsko

RU dovozca: Дистрибьютор: ООО Студио Модерна, 109651, Москва ул. Перерва д. 11, стр.23

Dátum výroby a sériové číslo nájdete na produkte.

Rovus je registrovanou ochrannou známkou Top Shop International SA.

CE, WEEE, EAC, TRIEDA OCHRANY II