

ROVUS OSOBNÝ OHRIEVAČ
Model č.: H03
NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho pre budúcu referenciu.

UPOZORNENIA

POZOR – Časti zariadenia sa pri prevádzke môžu veľmi rozhorúčiť a spôsobiť pri dotyku popáleniny.

V prítomnosti detí alebo zraniteľných osôb je treba byť mimoriadne pozorný.

1. Zariadenie je určené na prídavné vykurovanie vo vnútri budov.
2. Toto zariadenie je určené na dobre izolované miestnosti, alebo len na občasné použitie.
3. Ohrievač je určený na domáce, suché použitie vo vnútornom prostredí.
4. Spotrebič používajte len spôsobom opísaným v tomto návode. Akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné.
5. Zariadenie v prevádzke ničím neprikrývajte, aby ste predišli prehriatiu.
6. Keď ohrievač nepoužívate, nemal by byť zapnutý ani zapojený do elektrickej siete.
7. Pokiaľ nie je zabezpečený neustály dohľad, nesmie byť ohrievač používaný v malých miestnostiach v prítomnosti ľudí, ktorí nie sú schopní sami opustiť izbu.
8. Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu zariadenie zapínať a vypínať len za podmienky, že bol správne umiestnený a nainštalovaný do správnej prevádzkovej polohy, a že sú pod dohľadom dospeléj osoby a boli poučené ohľadom bezpečného používania spotrebiča a rozumejú možným rizikám. Deti mladšie ako 8 rokov nesmú ohrievač zapájať do siete, regulovať, čistiť ani vykonávať jeho údržbu.
9. Zariadenie nie je určené na prevádzku prostredníctvom externého časovača ani žiadneho systému diaľkového ovládania (s výnimkou pribaleného ovládača).
10. Tento ohrievač nepoužívajte v miestnostiach, kde sa nachádza vaňa, sprcha, bazén, alebo je v nich vysoká vlhkosť.
11. Pred čistením je potrebné ohrievač odpojiť z elektrickej siete.
12. Ak je zariadenie poškodené, môže ho vymeniť len kvalifikovaný elektrotechnik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
13. Používajte a skladujte len v zatvorených miestnostiach.
14. Do vetracích a výfukových otvorov nekladajte žiadne cudzie predmety, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie zariadenia.
15. Nepoužívajte ohrievač na mäkkých povrchoch, ako je posteľ, kde by mohlo dôjsť k zablokovaniu jeho otvorov.
16. Spotrebič používajte len vo vertikálnej pozícii.
17. Neopierajte ohrievač o žiadnu stenu ani roh, aby bol zaistený neustály prísun a prúdenie vzduchu.
18. Ohrievač nikdy neponárajte do vody ani do žiadnych iných tekutín a dávajte pozor, aby nenavlhol!

19. Keď je zariadenie zapojené do elektrickej siete, nikdy sa ho nedotýkajte vlhkými rukami.
20. Nebezpečenstvo chemického popálenia kyselinou v batérii!
21. Batérie môžu byť pri prehltnutí život ohrozujúce. Preto ich spolu s produktom skladujte mimo dosahu detí a zvierat. Pri prehltnutí batérie urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc.
22. V prípade unikajúcej tekutiny z batérie nedovoľte, aby sa kyselina z batérie dostala do kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade potreby použite ochranné rukavice. Pri kontakte očí s kyselinou z batérie okamžite postihnutú oblasť vypláchnite veľkým množstvom čistej vody a čo najskôr vyhľadajte lekára.
23. Nepoužívajte zariadenie v miestnostiach, kde sa nachádzajú ľahko zápalné, jedovaté alebo výbušné látky.
24. Nepoužívajte ohrievač v blízkosti veľmi horľavých materiálov (záclon, textílií, atď.).
25. Nepoužívajte ohrievač s predlžovacím káblom ani vo viacnásobných zásuvkách.
26. V prípade požiaru: Nehaste vodou! Uduste plamene ohňovzdornou dekou alebo pomocou vhodného hasiaceho prístroja.
27. Je možné, že na začiatku používania budete cítiť mierny zápach, kým spotrebič nedosiahne svoju tepelnú stabilitu.
28. Pred vložением batérie sa uistite, že sú jej kontakty a kontakty na diaľkovom ovládači čisté; v prípade potreby ich vyčistite.
29. Používajte len typ batérie špecifikovaný v technických údajoch (3 V, CR2025).
30. Pri výmene batérie sa uistite, že ste dodržali správnu polaritu (+ / -).
31. Vyberte batériu, ak je vybitá, alebo ak ovládač nebudete dlhší čas používať. Týmto spôsobom sa vyhnete poškodeniu spôsobenú pretekaním.
32. Pretekajúcu batériu okamžite vyberte a pred vložением novej vyčistite kontakty.
33. Vybité batérie sa nesmú žiadnym spôsobom dobíjať či reaktivovať, rozoberať, vyhadzovať do ohňa, ponárať do tekutín ani skratovať.
34. Zariadenie zapájajte výlučne do zásuvky s ochrannými kontaktmi, ktorá je správne nainštalovaná a zodpovedá technickým údajom ohrievača. Zásuvka musí byť po zapojení ľahko dostupná, aby sa v prípade potreby dalo pripojenie do siete rýchlo izolovať.
35. Pred búrkou alebo keď sa počas prevádzky vyskytne porucha, odpojte zástrčku zo siete.
36. Chráňte spotrebič pred otvoreným ohňom, teplotami pod nulou, pretrvávajúcou vlhkosťou, vlhkým prostredím a pred nárazmi.
37. O žiadnu opravu ani úpravu sa nepokúšajte svojpomocne. Zabezpečte, aby všetky opravy vykonával výlučne kvalifikovaný, odborne spôsobilý technik.

ČASTI PRODUKTU

Uistite sa, že ste dostali všetky komponenty produktu, a skontrolujte ich, či sa pri preprave nepoškodili. Ak je zariadenie poškodené, nepoužívajte ho (!), ale kontaktujte autorizované servisné centrum.

1. Sieťová zástrčka
2. Vypínač
3. Ovládací panel s displejom
4. Kryt ohrievača

OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačidlo zvýšenia času prevádzky alebo teploty
2. Displej
3. Tlačidlo časovača
4. Tlačidlo rýchlosti
5. Tlačidlo zníženia času prevádzky alebo teploty

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

1. Vypínač
2. Zvýšenie času prevádzky alebo teploty
3. Zníženie času prevádzky alebo teploty
4. Tlačidlo rýchlosti
5. Časovač

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Nikdy neodstraňujte typový štítok ani žiadne prípadné varovania!
2. Pred prvým použitím zariadenia odstráňte všetok obalový materiál a štítky, ktoré by sa mohli nachádzať na ohrievači (s výnimkou typového štítka a bezpečnostných upozornení!) a slúžia na ochranu pri preprave alebo na reklamné účely.

Výmena batérií v diaľkovom ovládači

1. Priehradka na batérie sa nachádza na užšej strane ovládača. Vyberte ju, ako je zobrazené na obrázku 4 (stlačte a vytiahnite).
2. Vytiahnite prázdnu batériu a vložte novú (3V, typ CR2025). Kladný terminál musí smerovať nahor.
3. Zasuňte priehradku celú naspäť do ovládača. Musí počuteľne a viditeľne zacvaknúť na svoje miesto (kliknutie).

POUŽITIE

1. Ohrievač sa môže používať v nástenných zásuvkách len vo vertikálnej polohe, nikdy nie v horizontálnej (ležiac).
2. Zariadenie je vybavené ochranou pred prehriatím; ak sa ohrievač príliš zahreje, automaticky sa vypne. V takom prípade prepnite vypínač do pozície 0. Skôr než prístroj vyberiete zo zásuvky, nechajte ho vychladnúť. Po cca 10-15 minútach bude pripravený na opätovné použitie.
3. Ohrievač možno ovládať buď tlačidlami na jeho tele, alebo prostredníctvom diaľkového ovládača.
4. Zástrčku zapájajte len do správne nainštalovanej, ľahko dostupnej sieťovej zásuvky.
5. Ak chcete prístroj zapnúť, zatlačte vypínač do pozície I. Na displeji sa rozsvieti číslo "25" (25 °C) a začne sa vyhrievanie (pri vysokej rýchlosti ventilátora).
6. Požadovanú teplotu (15 – 32 °C) si môžete nastaviť pomocou tlačidla nastavenia teploty. Zvolená teplota je nastavená, keď číslo na displeji prestane blikať.
7. Regulátorom rýchlosti si viete nastaviť rýchlosť ventilátora ohrievača:
 - HH – vysoká rýchlosť
 - LL – nízka rýchlosť
8. Po dosiahnutí predvolenej teploty zariadenie automaticky zastaví ohrev. Len čo teplota prostredia klesne, ohrievač sa automaticky spustí. Takto bude pracovať po celý čas, kým bude zapnutý.
9. Pre vypnutie ohrievača prepnite vypínač do pozície 0.
10. Zariadenie môžete prepnúť do pohotovostného režimu použitím vypínača na diaľkovom ovládači. Len čo ho stlačíte, trikrát blikne symbol "--" a potom ostane svietiť. Proces vyhrievania je zastavený.
11. Pred opätovné zapnutie prístroja stlačte vypínač na diaľkovom ovládači, alebo akékoľvek tlačidlo na samotnom ohrievači. Na displeji sa zobrazí naposledy nastavená teplota a opäť sa spustí vyhrievanie.
12. Po skončení používania nechajte spotrebič vychladnúť a potom ho odpojte z elektrickej siete.

NASTAVENIE ČASOVAČA

Dobu prevádzky môžete nastaviť od 1 do 12 hodín. Po uplynutí prednastavenej doby sa zariadenie automaticky vypne.

1. Zapnite ohrievač (pozrite kapitolu "Použitie").
2. Stlačte tlačidlo časovača. Na displeji sa rozblíkajú "0". Teraz môžete predĺžiť dobu prevádzky stláčaním tlačidla +, alebo ju skrátiť tlačidlom –.
3. Keď sa už na displeji nezobrazuje prevádzková doba, môžete podobným spôsobom nastaviť teplotu a rýchlosť ventilátora ohrievača (pozrite pokyny vyššie). Potom bude displej prepínať medzi prednastaveným prevádzkovým časom a teplotou.
4. Po uplynutí prednastavenej prevádzkovej doby sa ohrievač automaticky vypne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Na čistenie ohrievača nepoužívajte žieravé ani abrazívne prostriedky. Mohli by poškodiť jeho povrch.
2. V prípade potreby utrite telo zariadenia jemne navlhčenou handričkou.
3. Keď spotrebič nepoužívate, skladujte ho na suchom mieste mimo dosahu detí a zvierat.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak zariadenie nefunguje správne, vždy najprv skontrolujte, či problém nedokážete odstrániť sami. Ak sa problém nedá vyriešiť pomocou uvedených krokov, kontaktujte autorizované servisné centrum.

V žiadnom prípade sa nepokúšajte o svojpomocnú opravu elektrického spotrebiča!

Pokiaľ zariadenie nefunguje:

1. Je zástrčka správne zapojená do siete? Skontrolujte jej zapojenie a v prípade potreby ho upravte.
2. Nie je zásuvka poškodená/chybná? Skúste inú zásuvku.
3. Skontrolujte poistku sieťového pripojenia.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Produkt musí byť počas prepravy a pri skladovaní v suchu a nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.

Prevádzková teplota a vlhkosť: -5 °C – 40 °C, relatívna vlhkosť 10-90%
Skladovacia teplota a vlhkosť: -10 °C – 40 °C, až do 95% relatívnej vlhkosti
Životnosť: jeden rok

- Názov výrobku: ROVUS OSOBNÝ OHRIEVAČ / Model č.: H03/ ID: 110014927
- Napätie: 220- 240 V~/ Frekvencia: 50-60 Hz/ Výkon: 500W
- IR diaľkové ovládanie funguje na 1x CR2025 batériu (je súčasťou balenia)
- Krajina pôvodu: Čína
- RU dovozca: Дистрибьютор: ООО Студио Модерна, 109651, Москва ул. Перерва д. 11, стр.23
- Vlastník ochrannej známky / Dovožca do EÚ / Distribútor pre Studio Moderna: Top Shop International S.A., Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, Švajčiarsko
- Dátum výroby a sériové číslo nájdete na výrobku.
- ROVUS je registrovanou ochrannou známkou Top Shop International S.A.

Symboly: CE, WEEE, EAC, Trieda ochrany II